

IMPORTANT NOTICE

Buyers and owners are responsible for thoroughly reading all materials provided by the retailer at time of purchase prior to the installation of flooring, including the installation guidelines, maintenance instructions, and product warranty information. These installation instructions apply only to Pro-Tier's Rigid Core Click Vinyl floors. This product is installed through a floating click installation method.

Pro-Tier is not responsible for the installer's application of the product and requires prompt action if the product (whether an individual plank or more) appears doubtful in appearance, such as grade, color, finish, or quality. The supplier is responsible for replacing flooring materials in a timely fashion if the product is determined to be defective. However, Pro-Tier is not responsible to reimburse the buyer for the materials only, labor costs or any other related expenses over and above reimbursed.

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT NOTICE	1
GENERAL INFORMATION	1
MATERIALS & TOOLS	1
SUBFLOOR PREPARATION	1
A. General Subfloor Preparation & Precautions	2
B. Concrete	2
C. Wood	2
D. Existing Floor Covering	3
E. Radiant Heat	3
ROOM PREPARATION	3
A. Tools	3
B. Door/Door Jambs	3
C. Wall Irregularities	3
ADDITIONAL INFORMATION	4
A. General Precautions	4
B. Install the Floor	4
C. Precautions for Underlayment	4
Maintenance Instructions	9
Warranty	10

GENERAL INFORMATION

- Laying the floor should be the last step of your project.
- Pro-Tier Click Vinyl floors can be installed at grade level, above grade level, or below grade level.
- The floor floats and is installed without glue. It is safe to walk on the floor during and immediately after installation.
- The installation of some Pro-Tier Stone Core Rigid Core Click Vinyl flooring is guaranteed for radiant heated floors up to 80 degrees Fahrenheit. For more information on installation on radiant heated floors contact your distributor.
- It is recommended to floating parallel to the longest wall in the room or parallel to the main windows.
- To calculate the flooring material requirements, measure the length and width of the room where you will be installing the Pro-Tier Vinyl floor and multiply them together to determine its area. Add 10% to the total square footage to account for waste and any cuts you will require. We recommend you purchase a few extra cartons of flooring to be used in case you have some damaged pieces, miscalculate the size of the room or miss cut some pieces.
- Document Each Test:** To ensure that the flooring product is being installed according to the guidelines, take a photograph of the document and keep it on file for documentation of the pre-positioning process prior to installing the flooring. This involves taking a photograph of the test reader that displays, the temperature of the job site, the subfloor, etc., along with the date and time of the photo. This is a good way to keep track of the progress of the job using a basic camera on your cell phone and helps protect the buyer or installer in the case that a claim needs to be filed.
- CAUTION:** Do Not Lay Pro-Tier Vinyl flooring over carpet or any foam or underlayment. This product is not suitable for any outside use or saunas. Exposure to long-term direct sunlight can cause color change to your floor.

MATERIALS & TOOLS

- Materials**
 - Rigid Core Click Vinyl Flooring
 - Transition moldings (if needed)
 - Vinyl membrane (if installed on the floor)
- Tools**
 - Utility knife
 - Measuring tape
 - Shears for cutting around irregular shaped objects
 - 1/8" Spacers

SUBFLOOR PREPARATION

- A. General Subfloor Preparation & Precautions**
 - Subfloors must be clean and free of dirt and debris prior to installation.
 - Subfloors must be structurally sound and flat prior to installation.
 - Carpet is not a suitable underlayment for Pro-Tier Vinyl floors. All carpet, carpet pad and carpet thick should be removed prior to installation.
 - In the subfloor the flatness should not exceed 1/16" per 3 ft. (2 mm). Floors must be leveled and made even prior to installation. Level by filling depressed areas with leveling compounds and sanding or grinding down any raised areas. Subfloor thickness must be a minimum of 15 mm (.59").
 - Pro-Tier Vinyl flooring is waterproof. It is not a water-proofer, any moisture problems need to be addressed prior to installation.
- B. Concrete**
 - Concrete subfloors must be properly cured and allowed to dry for at least 60 days prior to installation. Test concrete subfloor for moisture prior to installation.
 - If condensation appears on the film after 24 hours or concrete appears dark, in color, moisture is likely present and a Calcium Chloride test must be performed.
 - The maximum allowable moisture emission is 5 lbs./1000 ft.² per 24 hours (2.26 kg/101.6 m² per 24 hours).
- C. Wood**
 - Wood subfloors must be structurally sound and screwed or nailed to supporting beams.
- D. Existing Floor Covering**
 - Pro-Tier vinyl flooring can be installed over most existing hard surface floor covering provided that the existing floor covering is made smooth.
 - Where the removal of the existing flooring is not an option, the existing flooring should be covered with an embossing sealer. Existing sheet vinyl should not be overly cushioned and should only touch the subfloor at the edges.
 - Ceramic tile should be made smooth by applying a patching or leveling compound made specifically to smooth out ceramic joints.
- E. Radiant heat**
 - Install the floor floating over electric radiant heating systems above 60 degrees Fahrenheit will not be covered by the manufacturer's warranty. Be sure to keep your radiant heating system well below 80 degrees F in order to maintain the structural stability of your Pro-Tier vinyl flooring.

Owner and installer are solely and jointly responsible for checking that pre-installation conditions and/or specifications listed in this guide have been thoroughly met prior to installation of the floor.

ROOM PREPARATION

- A. Wall Base/Trim**
 - Installation of new base/wall trim is optional.
 - Wall base/wall trim will need to be installed once the flooring installation is complete to cover the expansion space around the perimeter of the room.
 - Always nail/screw the base and trim to the wall. Never nail/screw it to Pro-Tier vinyl flooring.

B. Doors/Door Jams

- Pro-Tier Click Vinyl floors should be installed under door jambs so your door jambs will need to be undercut accordingly. To do so:
 - Use Pro-Tier Click Vinyl floors to cut and a small piece of underlayment to support your saw blade when cutting the underlayment.
 - Check door clearances and make any necessary height adjustments before installing floors.
 - Make sure to leave the correct expansion spacing.

C. Wall Irregularities

- Wall irregularities should be installed under your walls. To do so:
 - Install a complete, first row of the Pro-Tier Click Vinyl floor and ensure that all long edges of the room are aligned with the planks.
 - Slide the whole row against the wall you will now notice any of these irregularities (i.e. areas where the wall is not perfectly straight).
 - Trace the contour of the wall onto the row of Pro-Tier Click Vinyl flooring with a pencil or marker.
 - Once traced, uninstall the planks carefully so as not to damage the locking system and cut along the traced line.
 - Re-install the planks leaving the necessary 3/8" (10 mm) expansion space.

ACCOMPLISHMENT

IMPORTANT: Do not open boxes until ready to begin installation.

Pro-Tier Rigid Core Click Vinyl floors can be installed right out of the box and do not require an acclimation period.


INSTALLATION**A. Basic Procedure**

- Protect your work place from damage before installing it.
- Pro-Tier Rigid Core Click Vinyl flooring is designed to be a floating floor, so do not secure the planks to the subfloor.
- The distance between the outer edge of the installation should be wider than 3.5' (9 cm). To ensure this will be the case, prior to installation:
 - Measure the width of the room and divide it by the width of the planks you are installing.
 - If the remainder is less than 3.5' (9 cm) cut 3.5' (9 cm) from the width of the first row. If it is not possible, simply ensure that both edge planks are as even as width is possible.
- Prepare the subfloor and wall as per the corresponding instructions found in this guideline.
- Use spacers to maintain the 3/8" (10 mm) expansion space between the first row and the wall.
- Select a starting corner of the room and work from left to right.

B. Install the Floor

- Step 1.
First row.
Place panel (A) as support for long side alignment of panel (B) and (C) while you install panel (B) and panel (C). After that the complete first row is installed, remove panel (A).

Later, after 3 rows, you can easily position the flooring against the front wall with predicted spacers.



- Step 2.
Second plank, first row.
Place this panel (C) gently close to the short end of the first one (B).



- Step 3.
Fold it down with a single action movement.
During the fold down, make sure the panels are close to each other.



- Step 4.
Afterwards press slightly or use a rubber hammer along the short end just installed.



- Step 5.
At the end of the first row, put a spacer to measure the length of the last plank to fit.



- Step 6.
Second row.
First plank min length 500 mm. Put a spacer against the left wall.



- Step 7.
Staggered joint distance i.e. minimum distance between short ends of planks in parallel rows shall not be less than the given length.



- Step 8.
Second plank second row.
Place the panel gently close to the short end of the previous panel and fold it down in a single action movement.



- Step 9.
After 2-3 rows.
Adjust the distance to the front wall by placing spacers.



- Step 10.
Last row (and perhaps also first row). Minimum width 50 mm.
Place a spacer to the wall before measuring. Cut the panels lengthwise.



- Disassembling panels



- Step 1.
Separate the whole row by carefully lifting and release the whole row.
Fold up the row and release the whole long side.



- Step 2 and Step 3.
Disassemble the panels by lifting up under the short end.
Or disassemble the panels by sliding the short ends horizontally. Do never fold up a panel, as this damage the profile.



- Horizontal installation



- Step 1 and Step 2.
Cut off the vertical locking part of the strip with a chisel, put applicable glue on the strip and push the planks horizontally together. If necessary place some spacers between last board and the wall during the hardening.



- Radiator pipes

- Step 1 and 2.
Installation at radiators. Drill the holes 2 x spacer thickness larger, than the diameter of the pipes.

C. Precautions

- Protect furniture and chair legs with proper felt or rubber caps.
- Always bring dirt, water and sand indoors by providing a suitable solid backed floor mat at the door.
- Furniture on casters/wheels must use soft, rubber wheels that are suitable for Pro-Tier Rigid Core Click Vinyl floor and/or use a suitable protective mat.

Maintenance Instructions

Pro-Tier Core Click Vinyl floors are among the highest performing floors available, but they are not indestructible and minor cosmetic scuffing is normal wear for any Rigid Core Click Vinyl floors. To ensure your floor performs well in the future as they do the day after you install them:

DO

- Wash your floor occasionally.
- Use Pro-Tier's Ortho-Clean Floor Cleaner or any other high end vinyl floor cleaner to return your floor's original shine if it begins to dull over time.

DON'T

- Use detergents, abrasive cleaners or "mop and shine" products - they may leave a dull film the item across it. This protects your floor from scuffing and tears.
- If you choose to use them, the double wheel type are the best option.
- Place a walk-off mat at outside entrances to reduce the amount of dirt brought into your home.
- Use a vacuum cleaner with a beater bar because the chemical (ammonium) used to keep the backing from becoming brittle can permanently stain your floor. We suggest a non-vacuum vinyl-backed mat or a woven rug that is colorfast. Most of these products are identified "colorfast" by the manufacturer.

WARRANTY

IMPORTANT NOTICE
Buyer and owner are responsible for thoroughly reading all materials provided by the retailer at time of purchase prior to the installation of flooring, including the installation guidelines, maintenance instructions, and the product warranty information.

Pro-Tier is not responsible for the installer's application of the product and requires prompt action if the product (whether an individual plank or more) appears doubtful in appearance, such as grade, color, finish, or quality. The supplier is responsible for replacing flooring materials in a timely fashion if the product is determined to be defective. However, Pro-Tier is not responsible to reimburse the buyer for the materials only, labor costs or any other related expenses over and above reimbursed.

Pro-Tier's Rigid Core Click Vinyl floors are crafted to meet the industry's highest quality standards and are carefully manufactured to ensure they are free of defects. Each board is inspected for quality control and after the finishing process to make sure it complies with Pro-Tier's unwavering standards.

For installation and floor-care tips, please contact your local retailer for more information.

WHO'S COVERED

The limited residential warranty is valid from the date of purchase of the flooring up to the number of years indicated on your invoice (25 years) and 5 years for light commercial foot traffic.

WHAT'S COVERED

Your Pro-Tier Rigid Core Vinyl Click floors are warranted against floor wear from normal household use and normal conditions. It is also warranted against manufacturing defects, color fading or discoloring, and edge curling. Wear factor is an industry term that refers to the amount of wear that occurs on a floor over time. It is measured by the percentage of the floor surface that has been worn away.

It is warranted that no more than 5% of the total square footage of your purchase will exhibit any major damage.

WHAT'S NOT COVERED

Other Site and Environmental Conditions: Defects or damage resulting from extreme indoor conditions (such as extreme heat or exposure to sun); indentations and scratches; damage caused by pets, furniture, appliances, tools, heels, toys, etc.; improper maintenance and accidents; misuse and/or abuse; normal wear and tear; and damage resulting from the care instructions on Pro-Tier Rigid Core Vinyl Click installation instructions are not covered.

Gloss reduction: Loss of gloss is not wear and is not a product defect.

Within the waste factor: Defects in flooring that do not exceed the waste factor are not covered under the warranty. It is a goal of the manufacturer to reduce the applicable percentage above your total square footage to further reduce your risk.

Other finishes: This warranty covers the factory applied finish only. Preparation for another finish may damage the factory applied finish and voids the warranty against finish wear.

Poor Installation: For example, damage caused by sub-surface, sub-flooring and poor environmental conditions are not covered under the warranty. Poor installation is not covered.

Additional damages caused by any advice or instructions that conflict with Pro-Tier Rigid Core Vinyl Click's installation instructions are excluded from this warranty.

Non-Transferrable: For example, intricate patterns, installations on walls or ceilings and designs for purposes other than residential or commercial purposes voids this warranty.

Planks Installed with Visible Defects: If you see any board with defects DO NOT install it. This includes visible manufacturing, or other defects.

Color and Shade Variations: New or replacement flooring may not always match previously printed color photographs (including websites and catalogs), existing flooring or other wood products. Colors are subjective. Further, sunlight, heat, weather, time, and other factors affect color. Consequently, these variations should be expected.

Discoloration: Pro-Tier vinyl may be installed in solariums and sunrooms but prolonged exposure to direct sunlight may cause fading.

Our Sale Lots & Third Party Purchases: An sold to flooring that is discounted because it did not pass our inspection process and is not covered under this warranty. Additionally, only purchases made directly from Pro-Tier in-store, online or by phone are covered by Pro-Tier Rigid Core Vinyl Click's warranty.

Special, Indirect or Consequential Damages: Losses, damages or expenses relating to anything other than the floor itself are not covered. For example, personal damages (heat that may arise while pursuing a quality issue, such as missed time off work, travel, storage fees, damage to other property, etc.) and further damage resulting from defective flooring or installation of replacement flooring are not covered under the warranty.

Copy Right: Copying or duplicating any portion of this document or any portion of the floor installed on top of your floor and the cost of the removal or replacement of these items is not covered.

HOW TO MAINTAIN YOUR WARRANTY

Follow the Pre-Installation Requirements: Prior to installing a single board, you or the installer must inspect the job site and verify that surfaces meet or exceed applicable industry and product standards for each of these conditions:

- You must comply with all applicable environmental and building codes, regulations and laws.
- Do not lay the floor in areas where the ambient temperature is below 50° F (10° C) or above 90° F (32° C). Further, accommodate your moisture content of the floor area with a minimum relative humidity of 30% and a maximum relative humidity of 75%. Failure to do so may result in delivery and throughout the life of your floor to ensure optimum performance.

Inspect All Planks for Visible Defects: Planks installed with visible defects are not covered under the warranty. If any planks are unacceptable due to color, finish, milling or any other reason, it is up to you to determine to use them, hide them in areas like closets, trim out or repair them and then sell them.

Plan on being present during installation to ensure that all required procedures are completed and planks with visible defects are not installed. It is important to inspect individual planks and to freeze out any planks with visible defects prior to installation.

If quality issues are suspected before or during installation, immediately contact the store where your floor was purchased.

Touch-ups During Installation: If you or your installer uses filler for touch-up during installation, they are considered normal practices and procedures in regard to this warranty.

Follow the Pro-Tier Core Installation and Care Instructions: It is you, or your installer's, duty to follow the Pro-Tier Core Installation and Care Instructions. These are specific to the product and the environment. Proper installation and outdoor and subfloor moisture are proper before installation. Care instructions can also be obtained from your local distributor of Pro-Tier.

WHAT WE WILL DO

If any portion of your floor should fail with respect to this warranty, we will provide a credit for the cost of the repair and/or replacement of the affected area(s) and/or the cost of labor and/or shipping and handling in excess of the applicable waste factor mentioned in "What's Covered." A store credit will be issued for the repair and/or replacement of the affected area(s) and/or the cost of labor and/or shipping and handling in excess of the applicable waste factor mentioned in "What's Covered."

There is no guarantee that the same or a similar product to the original flooring will be available at the time a repair or replacement is issued.

We reserve the right to inspect, assess and validate reported claims by, among other things, requesting samples from you for technical analysis and performing an inspection of the flooring and/or the area in question.

AS HIGHLIGHTED IN THE "WHAT'S NOT COVERED" SECTION, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL WE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER PAST, PRESENT OR FUTURE, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE PURCHASE OF YOUR PRO-TIER CLICK FLOORING EXCEPT THE TOTAL SUM PAID BY YOU FOR THE FLOORING AT ISSUE.

HOW TO FILE A WARRANTY CLAIM

Contact the store where you purchased your floor. Claims must be submitted within ninety (90) days of the date that the problem with the floor is discovered.

YOUR RIGHTS

The terms above represent the sole and exclusive warranty with regard to your Pro-Tier Click Vinyl Click flooring.

WE DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, EXCEPT TO THE EXTENT THAT ANY SUCH WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED UNCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from State to State or Province to Province. We maintain the exclusive right to alter the obligations and limitations of this warranty.

AVIS IMPORTANT

La responsabilité incombe aux acheteurs et aux propriétaires de tout complémentage ou la documentation fournie par le détaillant au moment de l'achat, ayant de procéder à l'installation du plancher, incluant les directives d'installation, les instructions d'entretien, et l'information relative à la garantie du produit. Les directives suivantes ne s'appliquent que pour les planchers Click Vinyl de Protier. Pour toute autre question, consulter notre collection Ricci. Ce produit a été mis en vente sans méthode d'enquête latérale.

Protier n'est pas responsable de l'application des directives du fabricant, et requiert que le propriétaire de l'habitation obtienne l'autorisation de l'installateur pour connaître le fournisseur de plancher Click Vinyl. L'installateur devra connaître le fournisseur de plancher Click Vinyl pour obtenir l'autorisation. Le produit (une lame individuelle ou plus) comporte une apparence doublée et il s'agit d'un caténaire. Cependant, le fait de la quitter. Le propriétaire de l'habitation devra faire l'application de l'ensemble des directives du fabricant. Le produit est considéré comme défectueux. Cependant, Protier n'est pas responsable des éléments de plancher Click Vinyl qui sont causés par l'humidité ou la température dans la chambre endommagée par l'installateur. Pour des éléments du plancher considérés comme défectueux après l'application de l'ensemble des directives du fabricant, Protier ne sera pas responsable que du remboursement à l'acheteur des matériaux / éléments pour plancher le moins d'œuvre ou quelque autre dépense relative ne sera pas remboursée.

TABLE DES MATERIES

Rangements généraux	1
Matières et outils	2
A. Préparation du sous-plancher	2
B. Installation du plancher	2
C. Bois	2
D. Radiateurs de plancher déjà en place	2
E. Chauffage radiant	3
Préparation de la surface	3
A. Base et garniture du mur	3
B. Radiateurs et portes	3
C. Irrégularités du mur	4
Accoutumance	4
A. Procédure de base	4
B. Les exigences de préparation	4
C. Mesures préventives	5
Directives d'entretien	5
Garantie limitée	10

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

• La pose du plancher doit être la dernière étape du projet.
• Les Planchers Click Vinyl peuvent être installés au niveau du sol, au-dessus du niveau du sol ou au-dessous du niveau du sol.
• Maintenir la teneur en humidité relative entre 35 et 45 pour cent dans le lieu de travail avant, pendant et après l'installation.

• Utilisez un hygromètre (mètre d'humidité relative) pour vérifier la teneur en humidité de l'air afin de s'assurer que l'humidité relative se trouve dans la plage recommandée.

• Les Planchers Click Vinyl doit rester dans le lieu de travail pendant au moins 48 heures avant l'installation.

• Les températures doivent être comprises entre 18 °C/20 °C (65 °F et 75 °F) pendant cette période d'accoutumance.

• Le plancher est flottant et s'installe sans colle. Il est sécuritaire de marcher sur le plancher pendant l'installation.

• L'installation de certains types de Planchers Click Vinyl de Protier sur des planchers radiaux nécessite l'autorisation du fabricant. Pour obtenir l'autorisation de l'installateur Protier pour obtenir une autorisation par écrit du fabricant. Appeler le 1-888-642-8844 ou envoyez un courriel à info@protier.ca.

• Il est conseillé d'installer le plancher parallèlement au mur le plus long de la chambre ou parallèlement à la fenêtre principale de la chambre.

• Pour garantir une installation correcte, mesurer la longueur et la largeur de la chambre où le Planchers Click Vinyl sera installé et les multiplier pour déterminer la surface. Appliquer la formule : Largeur de la chambre x Longueur de la chambre = Surface à couvrir. Click Vinyl, de coup de support et de barrière de vapeur. Il est conseillé d'acheter quelques bobines supplémentaires pour assurer une couverture suffisante pour toute la surface de la chambre ou si vous avez coupé des pièces de façon inadéquate.

• Découper chaque éprouve - Afin d'assurer que l'installation se fasse suivant les directives appropriées, Protier requiert que l'acheteur ou l'installateur documente chaque étape du processus de préparation et d'installation. Protier recommande de prendre des photos de l'ensemble des étapes ou des détecteurs qui montrent la teneur en humidité et la température du lieu de travail, le sous-sol, les radiateurs et les portes. Ces photos doivent être prises des deux côtés. Cela peut se faire rapidement à l'aide de la caméra de votre téléphone portable ou d'un appareil photo pour l'acheteur ou pour l'installateur au cas d'une réclamation.

• Attention : Ne pas installer les planchers de leur boîte pendant cette période d'accoutumance.

• Les planchers Click Vinyl peuvent être installés au niveau du sol, au-dessus du niveau du sol ou au-dessous du niveau du sol.

• Coupeuse utilitaire

• Ruban de mesure

• Couteau à usage industriel pour couper autour d'objets à contour irrégulier

• Cale d'espacement de 1/8 po (3 mm)

MATÉRIAUX ET OUTILS

Matières

- Planchers Click Vinyl
- Moulures de transition (au besoin)
- Membrane en vinyl (si installée sur le sol)

Outils

- Couteau utilitaire
- Ruban de mesure
- Couteau à usage industriel pour couper autour d'objets à contour irrégulier
- Cale d'espacement de 1/8 po (3 mm)

PRÉPARATION DU SOUS-PLANCHER

A. Préparation générale du sous-plancher et mesures préventives

Le sous-plancher doit être sec et libre de poussière et de résidus avant l'installation du plancher.

• La structure du sous-plancher doit être en bon état et à l'aplomb avec l'installation du plancher.

• Le sous-plancher doit être sec et à l'aplomb avec l'installation du plancher.

• Si la couche présente des signes de condensation après 24 heures ou le béton présente une torsion importante, il est fort probable qu'il y ait de l'humidité et que cela peut se faire rapidement à l'aide de la caméra de votre téléphone portable ou d'un appareil photo pour l'acheteur ou pour l'installateur au cas d'une réclamation.

• Attention : Ne pas installer les planchers de leur boîte pendant cette période d'accoutumance.

• Il faut durcir les sous-planchers en béton de façon appropriée et les faire sécher pendant au moins 60 jours avant d'installer le plancher. Tester le sous-plancher en béton pour détecter de l'humidité avant d'installer le plancher.

• Si la couche présente des signes de condensation après 24 heures ou le béton présente une torsion importante, il est fort probable qu'il y ait de l'humidité et que cela peut se faire rapidement à l'aide de la caméra de votre téléphone portable ou d'un appareil photo pour l'acheteur ou pour l'installateur au cas d'une réclamation.

• Les carreaux en céramique doivent être réguliers dans leur surface; cela se fait à l'aide d'un goniomètre ou de niveleur ou simplement couper spécifiquement pour des joints en céramique.

IMPORTANT:

Tous les changements soutenus de température peuvent altérer la structure du Planchers Click Vinyl.

• Il faut durcir les sous-planchers en béton de façon appropriée et les faire sécher pendant au moins 60 jours avant d'installer le plancher. Tester le sous-plancher en béton pour détecter de l'humidité avant d'installer le plancher.

• Si la couche présente des signes de condensation après 24 heures ou le béton présente une torsion importante, il est fort probable qu'il y ait de l'humidité et que cela peut se faire rapidement à l'aide de la caméra de votre téléphone portable ou d'un appareil photo pour l'acheteur ou pour l'installateur au cas d'une réclamation.

• Les carreaux en céramique doivent être réguliers dans leur surface; cela se fait à l'aide d'un goniomètre ou de niveleur ou simplement couper spécifiquement pour des joints en céramique.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des portes, donc ceux-ci doivent être doux et sans rebords.

• Utilisez des restants de Planchers Click Vinyl et un petit morceau de couche de support pour plier la lame de votre scie à la hauteur correcte afin de procéder au découpage.

• Veuillez faire attention à ce que la lame de la scie soit à la hauteur nécessaire avant d'ajuster le plancher Click Vinyl.

• Les radiateurs et les portes

• Il faut installer les Planchers Click Vinyl sous les montants des port